

Główny bezpiecznik

Główny **250-amprowy** bezpiecznik jest zamontowany przy akumulatorze ciągnika.

Nooteboom używa jednego z dwóch pokazanych poniżej typów bezpieczników.

Przy ciągniku może się jednak znaleźć inny typ łącza NATO, jeśli nie zostało ono dostarczone lub zainstalowane przez Nooteboom, a na przykład przez dostawcę ciągnika.



