

## Sicherung im Empfänger der manuellen GSM Funk-Lenkung

Die Sicherung befindet sich in einer Halterung an der Unterseite des Empfängers

Der Sicherungshalter kann abgeschraubt werden, um die Sicherung zu überprüfen oder ggf. zu ersetzen.



10 Ampere Glassicherung

