

## Fusible général

Le fusible général de **250 Ampère** est monté directement sur la batterie du tracteur.

les 2 types de fusibles mentionnés ci-dessous sont utilisé par NOOTEBOOM.

Il se peut qu'une autre connection ait été mise en place si l'installation n'a pas été faite par NOOTEBOOM mais par exemple, par votre tractoriste.

