

Fusible principal

El fusible principal de 250 Amp. está montado en la batería de la cabeza .

Uno de los dos tipos representado a continuación , son usados por Nootboom.

Puede haber un tipo de conexión diferente, si esta conexión NATO no ha sido montada por Nootboom, pero por ejemplo, por el proveedor de la cabeza

