

## Hauptsicherung

Eine Hauptsicherung mit 250 Ampere wird an der LKW Batterie montiert.

Eine der beiden unten dargestellten Hauptsicherungstypen wird bei Nooteboom verwendet.

Es kann auch eine andere Art von Verbindung sein, wenn diese NATO-Verbindung nicht von Nooteboom, sondern vom LKW Hersteller verbaut wurde.

