

Fusible dans le récepteur GSM

Le fusible est intégré dans un support en-dessous du récepteur.

Le support peut être dévissé pour vérifier le fusible ou le changer au besoin.



Fusible en verre 10 Amperes

