

## ZEKERING IN DE ONTVANGER GSM HANDBESTURING (1.4.3)

Aan de onderzijde van de ontvanger is de zekeringshouder gemonteerd.  
Deze houder kunt u losdraaien om de zekering te controleren en zonodig te vervangen.



10 Ampere glaszekering

