

WISSELEN BINNENWIEL PENDEL-X DIEPLADER

1 Inschakelen parkeerrem



2 Plaatsen wielkeggen



3 Aansluiten whitekabel



4 Zakken assenstel



5 Sluiten kraan op as



6 Heffen assenstel tot rijhoogte



7 Vrijmaken slangbundel



8 Plaatsen kettingspanner



9 Heffen assenstel



10 Verwijderen buitenwiel



11 Verwijderen achterste moeren asknie



12 Zakken wiel op grond met kettingspanner



13 Verwijderen voorste moeren asknie



14 Verwijderen aszadels



15 Kniegewricht vrij onder asknie



16 Verdraaien as met koevoet



17 Naar buiten draaien binnenwiel



18 Demonteren binnenwiel



19 Lossen parkeerrem



20 Plaatsen nieuw binnenwiel



INSTRUCTIE KAART



Gets you there.

21 Aandraaien wielmoeren



22 Inschakelen parkeerrem



23 Terugdraaien as onder de toeg



24 Plaatsen potkrik onder as



25 Opkrikken tot kniegewricht in toegoren



26 Plaatsen en bevestigen aszadels



27 Aandraaien voorste moeren asknie (250Nm)



28 Verwijderen potkrik



29 Aandraaien achterste moeren asknie (250Nm)



30 Terugplaatsen slangenbundel achter asknie



31 Plaatsen buitenwiel op as



32 Lossen parkeerrem



33 Aandraaien wielmoeren



34 Demonteren kettingspanner



35 Zakken assenstel



36 Openen kraan op as



37 Verwijderen wielkeggen



38 Heffen assenstel tot rijhoogte



39 Loskoppelen whitekabel



Deze instructiekaart geeft in grote lijnen de stappen weer die nodig zijn bij het wisselen van een binnenwiel van een Pendel-X dieplader.

Wij raden u aan om het hoofdstuk "Binnenwiel wisselen" van de bedieningshandleiding aandachtig door te lezen voordat u het binnenwiel gaat verwisselen.

NOOTEBOOM HELPDESK
+31 24 6488834