

Bezpiecznik w odbiorniku zdalnego sterowania GSM

Bezpiecznik jest zamontowany w uchwycie na spodzie odbiornika.

Uchwyt może być odkręcony aby wymienić bezpiecznik w razie konieczności.



10-amperowy bezpiecznik szklany

