

# SUSTITUCIÓN DE LA RUEDA INTERIOR EN GÓNDOLAS DE CAMA REBAJADA PENDEL-X

1

Accionar el freno de estacionamiento



2

Colocar los tacos de las ruedas



3

Conectar el cable white



4

Bajar la suspensión al máximo



5

Cerrar la llave de la botella de suspensión



6

Elevar la suspensión hasta la altura de circulación



7

Desbloquear el mazo de manguitos



8

Colocar el tensor de cadena



9

Elevar la suspensión



10

Retirar la rueda exterior



11

Retirar las tuercas traseras del codo del eje



12

Bajar la rueda al nivel del suelo con el tensor de cadena




13

Retirar las tuercas delanteras de la rótula del eje



14

Retirar las tapas de la rótula



15

Liberar la rótula debajo del codo del eje



16

Girar el eje con la palanca



17

Girar la rueda interior hacia fuera




18

Desmontar la rueda interior



19

Desbloquear el freno de estacionamiento



20

Insertar la nueva rueda interior



# FICHA DE INSTRUCCIONES



SPECIAL TRAILERS SINCE 1881

Gets you there.

**21** Apretar las tuercas de la rueda



**22** Accionar el freno de estacionamiento




**23** Girar el eje hasta su posición normal



**24** Colocar el gato debajo del eje




**25** Elevar la rótula hasta la cuna del eje



**26** Insertar y fijar las tapas de la rótula




**27** Apretar las tuercas delanteras de la rótula del eje (250Nm)



**28** Retirar el gato



**29** Apretar las tuercas traseras de la rótula del eje (250Nm)



**30** Insertar de nuevo el mazo de manguitos detrás del codo del eje



**31** Insertar la rueda exterior en el eje



**32** Desbloquear el freno de estacionamiento



**33** Apretar las tuercas de la rueda



**34** Desmontar el tensor de cadena



**35** Bajar al máximo las suspensiones



**36** Abrir la llave de la botella de la suspensión



**37** Retirar los tacos de las ruedas



**38** Elevar las suspensiones hasta la altura de circulación



**39** Desconectar el cable white



Esta ficha de instrucciones indica de forma general el procedimiento de sustitución de una rueda interior en las góndolas de cama rebajada Pendel-X. Le recomendamos leer atentamente el capítulo "Sustitución de la rueda interior" del manual de instrucciones antes de proceder a sustituir la rueda interior.

**NOOTEBOOM HELPDESK**  
**+31 24 6488834**